

JK PB Serie BMS Firmware-Update

Es kann direkt die neuste Version installiert werden. Es ist nicht notwendig, zunächst fehlende Updates durchzuführen.

1. Verbinden Sie den PC mit dem RS485-1-Port des BMS (RS485 USB Adapter)
2. DIP-Schalter auf 1 stellen: 1 0 0 0
3. BMS einschalten
4. PC-Software installieren und starten
5. Oben rechts 3 vertikale Punkte Upload Firmware auswählen
6. Wählen Sie die passende Datei aus:
 - Inverter BMS firmware PB1A16S10P
 - Inverter BMS firmware PB2A16S10P
 - Inverter BMS firmware PB1A16S15P
 - Inverter BMS firmware PB2A16S15P
 - Inverter BMS firmware PB2A16S20P
 - Inverter BMS firmware PB2A16S30P
7. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf den Button "Start Updating"
8. PC-Software wartet jetzt auf ein BMS-Update
9. Updated successfully "Ok"

Forced Update

Vor Version v19.10 lautet die Vendor ID „JK_PB...” und nicht „JK-PB...“.

Sollte also ein Unterstrich enthalten sein, schlägt das Update fehl. Dann muss ein forced update durchgeführt werden. Den Code erhält man über folgende url:

<https://mirofromdiro.github.io/JK-firmware-code/>